

DIRECTIVES DE CONVERSION POUR LES CHAUDIÈRES MODULANTES À GAZ À VENTILATION DIRECTE : GAZ NATUREL VERS PL ET PL VERS GAZ NATUREL

[NOMBRE DE KIT 5500001315]

⚠ WARNING

Ce kit de conversion doit être installé par un technicien qualifié conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes applicables et les exigences de l'autorité ayant juridiction. Si les informations de ces instructions n'est pas exactement suivi, un incendie, une explosion ou de la production de monoxyde de carbone peut entraîner des dommages à la propriété, des blessures ou des pertes de vie. Le service qualifié agence est responsable de l'installation correcte de ce kit. L'installation n'est pas correcte et complète jusqu'à ce que le fonctionnement de l'appareil converti est vérifié comme spécifié dans les instructions du fabricant fournies avec le kit.

⚠ WARNING

Incendie, explosion, d'asphyxie et risque de choc électrique. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Lire ces instructions et de comprendre toutes les exigences, y compris les exigences de l'autorité ayant juridiction, avant de commencer l'installation. L'installation n'est pas terminée tant que appareil fonctionnement vérifié par l'installation, l'exploitation & Maintenance Manuel d'utilisation fourni avec la chaudière.

CONVERSION D'UNE CHAUDIÈRE DU GAZ NATUREL AU PL

1. Avant d'effectuer la conversion, coupez d'abord l'alimentation en gaz, ensuite, coupez l'alimentation électrique.
2. Retirer le panneau de service avant de la chaudière.
3. Tourner le clapet à bille de ½ po en position d'arrêt «OFF».
4. Débrancher la canalisation d'alimentation en gaz à partir de la soupape combinée.
5. Débrancher le distributeur Venturi de la soupape de gaz.
6. Insérer l'orifice de PL de 7,0 mm (pièce n° 1350023) tel qu'illustré à la page suivante.
7. Raccorder le distributeur Venturi à la soupape de gaz.
8. Raccorder le tuyau d'alimentation en gaz à la soupape de gaz de combustion.
9. Tourner le clapet à bille de ½ po en position de marche.
10. Remettre en place le panneau de service avant de la paroi.
11. Placer les étiquettes « propane » et « conversion » sur la paroi à côté de la plaque signal étiquette.
12. Suivre les indications touchant les « Procédures de vérification et réglages » qui se trouvent dans le document distinct « Manuel de commande et mode de fonctionnement » (pièce n° 240006104) pour régler le taux d'allumage de l'appareil.

