IMPORTANT : VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL PRÈS DE LA FOURNAISE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE!!




Fournaises à air chaud au mazout


HTL-D (Modèle ascendant) HTLV-D (Modèle ascendant avec MCE)



Installation, Operation & Maintenance Manual 240007799F REV C [11/2014]




User's Information Manual 240006450F REV B [12/2012]



Limited Warranty 240005038 REV C



Warranty Registration 1595023 REV B



240007762F